

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA PRE-CHARGERA SLL DO REGULATORA VOLT

REGULATOR VOLT FUNKCJA	KOLOR KABLA			PRE-CHARGER-SLL KOLOR KABLA	
AKUMULATOR +	CZERWONY		⇔		CZERWONY +
AKUMULATOR -	CZARNY		⇔		CZARNY -
SOLAR +	CZERWONY		⇔		ZIELONY +
SOLAR -	ZIELONY		⇔		NIEBIESKI -

Proszę zwrócić uwagę na przewód zielony bo nieintuicyjnie jest połączony z czerwonym !

Zasada działania:

Dla napięcia na akumulatorze poniżej 11V, zacisk + SOLARA jest podłączony do zacisku + AKUMULATORA. Powyżej 11V napięcia na akumulatorze ładowanie akumulatora przejmuje regulator VOLT, a PRE-CHARGER przechodzi w stan oczekiwania.

Pobór prądu z akumulatora przez układ wynosi około 3.5mA @ 12V