

INSTRUKCA MONTAŻU MECHANICZNEGO SYGNALIZATORA AKUSTYCZNEGO SA-3 B/K/S

1. Sygnalizator SA-3 B/K/S należy montować wewnątrz komory sygnalizatora światła zielonego, przyklejając go do wewnętrznej ścianki za pośrednictwem dołączonej dwustronnej taśmy klejącej.
2. Przed przystąpieniem do montażu, w spodniej części komory sygnalizatora, należy wywiercić otwór o średnicy 10 mm. Oś wywierconego otworu powinna pokrywać się z osią otworu sygnalizatora SA-3 B poprzez który emitowany jest dźwięk **(dotyczy tylko wersji SA3B)**.
3. Miejsce przyklejania sygnalizatora akustycznego SA-3 B/K/S należy oczyścić i odtłuścić.
4. Sygnalizator SA-3 B/K/S należy podłączyć elastycznymi przewodami w taki sposób, aby nie powodowały one naprężenia i oderwania sygnalizatora od komory.
5. Przewody należy ułożyć w taki sposób, aby ewentualna woda płynąc po przewodach nie dostała się do wnętrza sygnalizatora.

